Guía de instalación rápida

Modelos aplicables AS6702T / AS6704T / AS6706T

Ver. 4.0.0108(2022-1-8)

Índice

Av	isos3	
Μ	edidas de seguridad4	
1.	Contenido de la caja5	
2.	Accesorios opcionales	
3.	Guía de instalación de hardware8	
	Herramientas necesarias para la instalación de los discos8)
	Instalación del disco duro8	
	Fijación del cable de alimentación10	1
	Conexión y alimentación del NAS11	
	Actualización de la memoria del sistema12	
	Instalación de los SSD M.215	
	Instalación de una tarjeta de red19	
4.	Guía de instalación de software26	
	Instalación con Centro de descargas26	
	Instalación web	
	Instalación usando un dispositivo móbil29	
	Instalación con la pantalla LCD	
5.	Apéndice	
	Indicadores LED	
	Panel posterior	
	Operando con el panel LCD	
	Cómo apagar el NAS	
	Troubleshooting	,



Avisos



Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este dispositivo cumple el Apartado 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para un dispositivo digital de clase A, conforme al Subapartado B del Apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están concebidos para proporcionar una protección razonable frente a interferencias en una instalación doméstica. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede provocar interferencias en la recepción de señales de radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este equipo provoca interferencias en las comunicaciones de radio o televisión (lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo), se aconsejan las siguientes medidas para corregir las interferencias:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte con su distribuidor o con un técnico de radio/televisión profesional.

Los cambios o las modificaciones no autorizados de forma expresa por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Advertencia relativa al marcado CE



Marcado CE para dispositivos sin conexión Bluetooth/LAN inalámbrica

Este dispositivo cumple los requisitos de las directivas de la CEE 2004/108/CE "Compatibilidad Electromagnética" e IEC60950-1:2005 (2ª edición)+A1:2009 "Equipos de tecnología de la Información – Seguridad".



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Medidas de seguridad

Las siguientes medidas de seguridad aumentarán la vida útil del NAS. Siga todas las precauciones e instrucciones.

Electricidad

- Unplug this product from the power source before cleaning.
- Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.
- Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

Uso

- DO NOT place this product in a location where it may get wet.
- Place this product on a flat and stable surface.
- Use this product in environments with an ambient temperature between 0°C and 40°C.
- DO NOT block the air vents on the case of this product. Always provide proper ventilation for this product.
- DO NOT insert any object or spill liquid into the air vents. If you encounter technical problems with this product, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT attempt to repair this product yourself.



NO deseche este producto con los residuos municipales. Este producto ha sido diseñado para permitir el reciclaje y una adecuada reutilización de sus piezas. Este símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto (equipos eléctricos y electrónicos) no debe desecharse junto con los residuos municipales. Consulte la normativa local acerca del desecho de productos electrónicos.

1. Contenido de la caja

Modelos aplicables: AS6702T, AS6704T, AS6706T

Dispositivo NAS	AS6702T	AS6704T	AS6706T
Cable de alimentación	x1	x1	x1
Adaptador de corriente	x1	x1	N/A
Cable de red RJ45	x2	x2	x2
Cable alimentación Bracket	x1	x1	N/A

	1	1	1
Tornillos para usar con la unidad de disco duro de 3,5"	x8	x16	x24
Tornillos para usar con la unidad de disco duro de 2.5"	x8	x16	x24
Guía de instalación rápida	x1	x1	x1



2. Accesorios opcionales

Los siguientes productos pueden adquirirse en tiendas locales y en la tienda de accesorios de ASUSTOR (<u>http://shop.asustor.com</u>).

3. Guía de instalación de hardware

Todos los datos almacenados en los discos duros se borrarán y NO SE PODRÁN recuperar. Haga una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de inicializar el sistema.

Herramientas necesarias para la instalación de los discos

- Destornillador tipo Phillips
- Al menos un disco de 3.5"/2.5" SATA. (Para ver la lista de compatibilidades: <u>http://www.asustor.com/service/hd?id=hd</u>)

Instalación del disco duro

1. Pulse el botón en la parte inferior de la bandeja de disco duro para desbloquear el mecanismo de seguro.



2. Con la ayuda del mecanismo de seguro, tire suavemente de la bandeja de disco para extraerla de la bahía de disco.



3. Monte el disco duro en la bandeja de disco.

Discos duros de 3,5 pulgadas: coloque el disco duro en la bandeja de disco, con los orificios de montaje en los laterales del disco duro y la bandeja de disco alineados. Fije la unidad con cuatro tornillos.



Discos duros de 2,5 pulgadas y discos duros SSD: coloque el disco duro en el área de la bandeja de disco indicada en rojo (véase la imagen a continuación). Asegúrese de que los orificios de montaje en la parte inferior del disco duro y la bandeja de disco estén alineados. Fije la unidad con cuatro tornillos.



4. Deslice la unidad de disco en los raíles de la bahía de disco. Con la ayuda del mecanismo de seguro, empuje suavemente la bandeja de disco hasta que quede encajada en la bahía de disco. Presione el mecanismo de seguro para fijar la bandeja de disco. El mecanismo de seguro se cerrará fácilmente mediante un clic. Compruebe que la bandeja de disco esté correctamente introducida en la bahía de disco antes de cerrar el mecanismo de seguro.



5. Una vez que el pestillo está asegurado, puede bloquearlo mediante el seguro de la bandeja de discos. Con la ayuda de un destornillador de cabeza plana, gire el seguro en sentido antihorario para bloquear el mecanismo de cierre. Para desbloquearlo, gire el candado en sentido horario.



Fijación del cable de alimentación

Nota: Puede utilizar el soporte de cable que se suministra para asegurar el cable de alimentación en su lugar, si está preocupado de que el cable de alimentación del NAS se separe al moverlo.

1. Saca el soporte del cable de la caja de accesorios.



2. Adjunta el soporte al cable de alimentación como se muestra en la imagen de abajo.



3. Extrae el tornillo del ventilador desatornillándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.

AS6702T

AS6704T



4. Sitúa el soporte sobre el agujero del tornillo que has quitado. Fija el soporte volviendo a poner el tornillo del ventilador. AS6702T



AS6704T







Conexión y alimentación del NAS

- 1. Conecte el NAS a la fuente de alimentación.
- 2. Conecte el NAS al enrutador, conmutador o concentrador mediante un cable Ethernet.

AS6702T

AS6704T

AS6706T



3. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 1 ó 2 segundos hasta que el indicador LED de alimentación se encienda en azul. Esto indica que el NAS está encendido. Durante el encendido del NAS, el indicador LED de estado del sistema parpadeará en verde y el indicador LED de red se encenderá en azul.



4. El NAS estará listo para usarse una vez que el indicador LED verde de estado del sistema deje de parpadear y se estabilice. El zumbador del sistema también emitirá una señal sonora. La instalación de hardware ha finalizado. Consulte la guía de instalación de software para configurar los ajustes del sistema.

Actualización de la memoria del sistema

Notas y precauciones

Todos los dispositivos NAS de la serie AS67 admiten hasta 16 GB de memoria. Antes de añadir o quitar módulos de memoria, lea detenidamente las siguientes precauciones.

- El NAS y los módulos de memoria utilizan componentes y tecnología de conectores electrónicos de alta precisión. Para evitar perder la garantía durante el periodo de garantía del producto, recomendamos los siguiente:
 - Memoria para dispositivos de la serie AS67 puede adquirirse en los distribuidores locales o la ASUSTOR en línea Tienda de Accesorios (<u>http://shop.asustor.com</u>).
 - ✓ No instale el módulo de memoria usted mismo si no está familiarizado con el proceso de actualización de memoria en un equipo.
 - ✓ No toque los conectores ni abra la tapa del compartimiento del módulo de memoria.
- En caso de añadir o quitar módulos de memoria usted mismo, podría romper la ranura o el módulo, o equivocarse en la conexión y averiar el NAS. En ese caso, se cobrará la reparación.
- Procure no cortarse las manos o los dedos con los bordes afilados del módulo de memoria, los componentes internos o las placas de circuito del NAS.

- ASUSTOR no garantiza el funcionamiento de los módulos de memoria de terceros en el NAS.
- Asegúrese de apagar el NAS y los periféricos, y de desconectar todos los accesorios y cables de conexión antes de añadir o quitar módulos de memoria.
- Para evitar descargas eléctricas de los módulos de memoria, siga las instrucciones siguientes:
 - ✓ No trabaje en una ubicación que produzca electricidad estática fácilmente (p.ej., sobre una alfombra).
 - Antes de añadir o quitar módulos de memoria, toque un objeto metálico externo distinto de su NAS para eliminar la electricidad estática y protegerse contra una posible descarga eléctrica. No toque los componentes metálicos en el interior del NAS.
- No inserte un módulo de memoria en la ranura en la dirección equivocada. Podría dañar el módulo o la ranura, y la placa de circuitos podría incendiarse.
- Utilice un destornillador apropiado para el tamaño de los tornillos.
- No extraiga o afloje tornillos distintos de los especificados.

Piezas y herramientas necesarias

Destornillador de cabeza cruciforme

Extracción de la tapa

1. Seleccione [Apagar] en el menú del usuario de ADM para apagar el NAS.

				12	admin	10	0	Q,
				4	Personal			
					Suspender			
	- Janakana		\bigcirc	\mathbf{O}	Reiniciar			
		A) Apagar			
Control de acceso	Monitor de actividad	App Cantral	Ayuda an Imaa	Copie de G	 Cerrar sesión 			
				Y				
	6	(AA)	6-1					
	a la							
File Explorer		Configuration	Administration de		EZ Sync Manager			
	Clam///							
Snapshot Center	ClamAV	DataSyste for						

2. Desconecte todos los cables y dispositivos conectados al NAS, incluido el cable de alimentación.

AS6702T	AS6704T
AS6702T	AS6704T

AS6706T



3. Utilice un destornillador para aflojar los tres tornillos situados en la parte posterior del NAS, tal como se muestra en la imagen.



4. Sujete la tapa por ambos lados con las manos y tire suavemente de ella para extraerla del bastidor.

Instalación de memoria

1. Al abrir el NAS, las ranuras de la RAM se pueden encontrar en la placa base, en el lado izquierdo del NAS. Inserte un DIMM en una ranura vacía, en un ángulo de 45° y alinee las muescas de la RAM y la ranura.



2. Empuje suavemente el DIMM hacia abajo, hasta que ambos pestillos encajen en su lugar. La RAM debe estar alineada con la placa base.



Colocación de la tapa

1. Vuelva a colocar la tapa y apriete los tres tornillos que retiró previamente.



2. Vuelva a conectar todos los cables, incluido el cable de alimentación, y encienda el NAS.

AS6702T AS6704T AS6706T

Instalación de los SSD M.2

Precauciones de instalación de M.2

AS6702T, AS6704T y AS6706T proporcionan cuatro ranuras SSD M.2. Para obtener la máxima compatibilidad, haga clic aquí para obtener una lista de SSDs M.2 compatibles.

Piezas y herramientas necesarias

Destornillador de cabeza cruciforme

Extracción de la tapa

1. Seleccione [Apagar] en el menú del usuario de ADM para apagar el NAS.

				11	admin	0	0	Q,
				\$	Personal			
	-44) Re <mark>inic</mark> iar			
Control de acceso	Monitor de actividad	App Central	Ayuda an linea	Copia de segundad y re	 Cerrar sesión 			
	6			i	\bigcirc			
File Explorer			Administration de almacenamiento	Información del sistema				
	ClamAv.	•						
Snapshot Center	ClamAV	DataSync for Dropbox						
	Ad -							

2. Desconecte todos los cables y dispositivos conectados al NAS, incluido el cable de alimentación.

AS6702T	AS6704T	AS6706T

3. Utilice un destornillador para aflojar los tres tornillos situados en la parte posterior del NAS, tal como se muestra en la imagen.

AS6702T

AS6704T

AS6706T



4. Sujete la tapa por ambos lados con las manos y tire suavemente de ella para extraerla del bastidor.

Instalación de los SSD M.2

1. Para obtener la mejor experiencia posible, instale las unidades SSD en el orden que se muestra en las siguientes imágenes.



2. Inserte el SSD M.2 en ángulo, alinee la muesca con el conector e inserte la unidad M.2. Asegúrese de que el SSD M.2 esté completamente insertado, sostenga la palanca de plástico y presione hacia abajo el SSD M.2 hasta que encaje en la ranura.





3. Repita el proceso para todos los demás SSD M.2.

AS6702T

AS6704T



Colocación de la tapa

1. Vuelva a colocar la tapa y apriete los tres tornillos que retiró previamente.



2. Vuelva a conectar todos los cables, incluido el cable de alimentación, y encienda el NAS.

AS6702T

AS6704T

AS6706T

AS6706T



Instalación de una tarjeta de red

1. Para añadir una tarjeta Ethernet de 10 Gigabits, instale ASUSTOR NAS PCIe Mode Switcher desde App Central.



2. Seleccione 10G NIC y presione Aplicar.



3. Haga clic en Aceptar.

B ASUSTOR NAS PCIe Mode Sv	ritcher • •
	Cambie la tarjeta de la interfaz PCIe Su NAS Lockerstor Gen 2 (AS6706T) utiliza una ranura PCIe estándar y admite SSD M.2 o tarjetas Ethernet de 10 Gigabits. Utilice esta aplicación para cambiar entre el modo M.2 y el modo PCIe. Cuando esté en modo M.2, los dispositivos PCIe no serán reconocidos y viceversa.
	Confirmación
	¿Desea cambiar entre el modo M.2 y el modo PCle? 10G 10G M.2 10G M.2
	Aceptar Cancelar iente. Cuando reemplace una tarjeta PCIe,
ASUSTOR NAS PCIe Mode Switcher	Aplicar

4. Después de la confirmación, su NAS se apagará. Después de apagar, podrá instalar la tarjeta Ethernet de 10 Gigabits, después de desconectar su NAS de la red eléctrica.



Piezas y herramientas necesarias

Destornillador de cabeza cruciforme

Extracción de la tapa

1. Desconecte todos los cables y dispositivos conectados al NAS, incluido el cable de alimentación.

AS6704T

AS6706T



El zócalo PCIe integrado en su NAS no admite la funcionalidad de intercambio en caliente. Apague y desconecte su. NAS antes de cambiar entre dispositivos PCIe.

2. Utilice un destornillador para aflojar los tres tornillos situados en la parte posterior del NAS, tal como se muestra en la imagen.

AS6704T

AS6706T





3. Sujete la tapa por ambos lados con las manos y tire suavemente de ella para extraerla del bastidor.

Instalación de una tarjeta de red

1. Para quitar la tarjeta M.2, desatornille los tornillos como se muestra a continuación.

AS6704T

AS6706T





2. Extraiga suavemente la tarjeta M.2 de la ranura PCIe, como se muestra a continuación.

AS6704T

AS6706T





3. Quite los dos tornillos que sujetan el soporte para la tarjeta M.2.

AS6704T

AS6706T





4. Saque el soporte del NAS.



AS6706T



5. Quite ambos tornillos en la parte posterior del NAS y el soporte marcador de posición.

AS6704T







6. Desatornille y retire el soporte de altura completa de la tarjeta de red AS-T10G2. La instalación de <u>AS-T10G2</u> requiere el uso del soporte incluido, diseñado para la serie de dispositivos NAS Lockerstor Gen2.



7. Fije el soporte específico de NAS al AS-T10G2 y apriete los tornillos.



8. Inserte suavemente la tarjeta de red en la ranura PCIe de su NAS.

AS6704T

AS6706T





9. Fije la tarjeta de red al NAS con tornillos.

AS6704T

AS6706T



10. Siga estas instrucciones en orden inverso para reinstalar la tarjeta M.2.

Colocación de la tapa

1. Vuelva a colocar la tapa y apriete los tres tornillos que retiró previamente.

AS6704T

AS6706T

2. Vuelva a conectar todos los cables, incluido el cable de alimentación, y encienda el NAS.

AS6704T

AS6706T

4. Guía de instalación de software

Puede elegir entre cuatro métodos de instalación. Vaya a la sección de descargas del sitio web de ASUSTOR (<u>http://www.asustor.com/service/downloads</u>) para descargar el software más reciente.

Instalación con Centro de descargas

Usuarios de Windows

1. Una vez se haya instalado Control Center de ASUSTOR, se analizará la red en busca de dispositivos NAS de ASUSTOR.

ACC (ASUSTOR O	Control Center)						- 🗆 X
asust	Dr						English 🗸
Scan	A Open	Conne	ct ADM Update	(D) Service	Action		
Name	I IP I	Model	Serial Number 🔺	MAC Address	ADM Version	Status	Enable
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Ready	4
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Ready	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Ready	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Ready	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Ready	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Ready	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Ready	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Ready	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Ready	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Ready	_
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Ready	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Ready	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Ready	

2. Seleccione su NAS en la lista y siga las instrucciones del asistente para la instalación para completar el proceso de configuración.

	Bienvenido Este asistente para la enicialización predeterminadas pa	Español Español							
	Utiliza opciones optimizadas de acuerdo con la configuración del ordenador y las unidades de disco duro instaladas. (Recomendado)	Configuración con un solo clic		L					
	Configure manualmente los parámetros paso a paso.	Configuración predeterminada							
asustor			P	•	삼	â			

Usuarios de Mac

1. Una vez se haya instalado Control Center de ASUSTOR, se analizará la red en busca de dispositivos NAS de ASUSTOR.

			Contr	ol C	Center				
Name	IP Address	Model	Serial Number		MAC address	ADM Version	Status	WOL	
AS1004T-1124-rr	172.16.1.53	AS1004T	AL18041004EM00F	в	20:18:11:15:11:24	3.4.2.R932	Ready		
AS1002T-76BE	172.16.2.117	AS1002T	AL18041004EM011	9	10:BF:48:8C:76:BE	3.4.3.BA21	Ready		
MARCO4004T	172.16.2.196	AS4004T	AL18054004TM00E	c	10:BF:48:8C:7D:FB	3.4.1.R7Q6	Ready		
AS4002T-RUDY	172.16.1.167	AS4002T	AL18064004TM002	21	10:BF:48:8C:95:DA	3.4.2.R932	Ready		
AS4002T-9B26	172.16.2.160	AS4002T	AL18064004TM003	15	10:BF:48:8C:9B:26	3.4.3.BA21	Ready		
AS6404T-1400TC	172.16.1.3	AS6404T	AL18076404TM003	0	20:18:12:12:14:00	3.4.2.R932	Ready		
AS1004T-LEO	172.16.2.156	AS1004T	AL18081004EM03D	F	20:19:02:19:16:1A	3.4.3.BA21	Ready		
AS6302T-CDCF-ri	172.16.10.235	A\$6302T	AL18116304TM012	в	10:8F:48:8C:DC:8D	3.3.1.BHT1	Ready		
AS6404T-DD51-AA	172.16.3.94	AS6404T	AL18116404TM005	E	10:BF:48:8C:DD:51	3.4.2.R932	Ready		
AS6404T-jinnnnnnnn	172.16.1.142	AS6404T	AL18116404TM006	4	10:BF:48:8C:DD:59	3.4.3.B9R1	Ready		
φ							9	+	

2. Seleccione su NAS en la lista y siga las instrucciones del asistente para la instalación para completar el proceso de configuración.

	Bienvenido Este asistente para la terrinadas para						
	Utiliza opciones optimizadas de acuerdo con la configuración del ordenador y las unidades de disco duro instaladas. (Recomendado)	Configuración con un solo clic		L			
	Configure manualmente los parámetros paso a paso.	Configuración predeterminada					
asustor			P	6	뢂	Â	

Instalación web

- 1. Si conoce la dirección IP actual de su NAS, puede abrir un explorador web e introducir la dirección IP (por ejemplo: http://192.168.1.168:8000) para iniciar la instalación.
- 2. Siga las instrucciones proporcionadas por el asistente para la instalación para completar el proceso de configuración.

8		Welcome This setup wizard will guide : initialization process. For mo options are recommended.	English you through the st users, the default	~			
Uses o the ins	optimized settings in accordance with your computer s stalled hard drives. (Recommended)	ettings and 1-	-Click Setup				
Manua	ally configure the settings step by step.	Cu	ustom Setup				
asustor			P		삮	m	\bowtie

Instalación usando un dispositivo móbil

1. Busque "**AiMaster**" en el Google Play o en el Apple App Store. Puede escanear el código QR adjunto si lo prefiere. Descargue e instale el AiMaster en su dispositivo móvil.

- 2. Asegúrese que su dispositivo móvil está conectado a la misma red local que su NAS.
- 3. Después, abra el AiMaster y seleccione el icono en la barra de herramientas en la parte superior de la pantalla.

4. Selecciones [Auto Discovery]. AiMaster escaneará su red local en busca de su NAS.

5. Seleccione su NAS de la lista.

6. Seleccione **[Start Initialization]** para comenzar con la instalación. Siga las instrucciones paso a paso hasta completar la instalación.

Instalación con la pantalla LCD

• La pantalla LCD le pedirá si desea inicializar el NAS una vez haya detectado que el NAS no se ha iniciado o inicializado.

• Utilice el botón """ situado a la derecha de la pantalla LCD para confirmar que desea inicializar el NAS. El sistema llevará a cabo el proceso de inicialización.

- La inicialización habrá terminado cuando se muestre la dirección IP del NAS en la pantalla LCD. NOTA: la contraseña para la cuenta "admin" se establecerá en "admin".
- Este método de instalación solamente es adecuado para utilizarse en modelos con pantalla LCD AS6704T/AS6706T

5. Apéndice

Indicadores LED

AS	5702T		AS6704	4T	AS6706T	
1 2 3 4	esustor	-6				ASUSTOR NAS 192.168.1.12
1	Indicador LED alimentación	de	2	Indicador LED de estado d sistema	el 3	Indicador LED de red
4	Indicador I FD de U	SB	ß	Indicador I FD de disco du	ro	

Indicador LED	Color	Descripción	Estado	
		Luz fija	Encendido	
Alimentación	Azul	Luz intermitente	Reactivación desde el modo de suspensión (S3)	
С С		Luz fija	Modo de suspensión (S3)	
	Naranja	Parpadea cada 10 segundos	Modo nocturno	
Estado del sistema		Luz intermitente	Encendiendo	
	Verde	Luz fija	Sistema listo	
Red	Azul	Luz fija	Puerto de red conectado	
USB		Luz fija	El dispositivo USB conectado a la parte frontal del NAS está listo para su uso.	
\bigcirc	Verde	Luz intermitente	Acceso a datos en curso	
Disco duro Verde		Luz fija	Disco duro listo	

3		Luz intermitente	Acceso a datos en curso
		Parpadea cada 10 segundos	Modo de hibernación
	Rojo	Luz fija	Anomalía en el disco duro

Panel posterior

Operando con el panel LCD

Puede utilizar el panel LCD para configurar el sistema y comprobar la información del mismo. Los botones ubicados en el lado derecho del panel LCD pueden usarse para navegar por sus menús. Por favor vea el gráfico de abajo para una descripción de cada botón.

- 1. [Arriba] Botón
- 2. [Abajo] Botón
- 3. [Atrás] Botón
- 4. [Confirmar] Botón

Después de encender el NAS, podrá ver el nombre y la dirección IP del NAS en el panel LCD. El panel se apagará automáticamente después de unos segundos. Puede utilizar el panel para configurar la configuración y comprobar la información del sistema.

AS6404T-117E 172.16.2.35

El menú principal consta de los siguientes submenús:

- 1. Copia de seguridad en un toque
- 2. Red
- 3. Almacenamiento
- 4. Temperatura
- 5. Operación
- 6. Configuración

Pulse los botones [Arriba] o [Abajo] para desplazarse por los elementos del menú. Pulse el botón [Confirmar] para entrar en cualquier submenú. Pulse el botón [Atrás] para volver al nivel anterior.

1. Copia de seguridad en un Toque

En el submenú 1 Touch Backup, puede utilizar los botones [Arriba], [Abajo] y [Confirmar] para seleccionar y ejecutar las siguientes acciones.

1.1. Progreso: ejecuta la función de copia de seguridad para el puerto USB situado en el panel frontal.

1.2. Expulsar dispositivo: expulsa cualquier dispositivo USB conectado al puerto USB ubicado en el panel frontal.

2. Red

En el submenú Red, puede utilizar los botones [Arriba], [Abajo] y [Confirmar] para ver la información que se muestra a continuación.

MAIN >NETWORK

2.1. LAN

2.1.1 Dirección IP

2.1.2 Máscara de subred

2.2 WAN

- 2.2.1 Dirección IP
- 2.2.2 Máscara de subred
- 3. Almacenamiento

En el submenú Almacenamiento, puede utilizar los botones [Arriba], [Abajo] y [Confirmar] para ver la información de volumen que se muestra a continuación.

- 3.1. Espacio total: La capacidad de almacenamiento total del volumen.
- 3.2. Espacio usado: La cantidad de espacio actualmente en uso en el volumen.
- 3.3. Espacio libre: La cantidad de espacio libre que queda en el volumen.
- 4. Temperatura

En el submenú Temperatura, puede utilizar los botones [Arriba], [Abajo] y [Confirmar] para ver la temperatura de los elementos que se enumeran a continuación.

MAIN >TEMPERATURE

- 4.1. CPU: La temperatura de la CPU.
- 4.2. Sistema: La temperatura del sistema NAS.
- 4.3. HDD: La temperatura de los discos duros.

5. Operación

En el submenú de operación, puede utilizar los botones [Arriba], [Abajo] y [Confirmar] para ejecutar las acciones que se enumeran a continuación.

MAIN >OPERATION

5.1. Apagado: Apague el NAS.

5.2. Reiniciar: Reinicie el NAS.

6. Configuración

En el submenú Configuración, puede utilizar los botones [Arriba], [Abajo] y [Confirmar] para configurar los elementos que se enumeran a continuación.

6.1. Nombre del servidor

Pulse los botones [Arriba] o [Abajo] para recorrer las letras y los números. Pulse el botón [Confirmar] para confirmar el carácter de su elección y pasar al siguiente carácter. Repita este proceso hasta que todos los caracteres del nombre estén configurados. Al presionar el botón [Atrás] aparecerá la opción "Confirmar cambio". Podrá seleccionar entre "Sí" y "No".

SERVER NAME ASUSTOR NAS

6.2. Configuración de red

6.2.1. LAN

6.2.1.1. DHCP

Al presionar el botón [Confirmar] aparecerá la opción "Confirmar cambio". Podrá seleccionar entre "Sí" y "No".

- 6.2.1.2. Dirección estática
- 6.2.1.2.1. Dirección IP

Pulse los botones [Arriba] o [Abajo] para recorrer los números. Pulse el botón [Confirmar] para confirmar el número de su elección y para pasar al siguiente número. Repita este proceso hasta que todos los números estén configurados. Al presionar el botón [Atrás] aparecerá la opción "Confirmar cambio". Podrá seleccionar entre "Sí" y "No".

6.2.1.2.2. Máscara de subred

Pulse los botones [Arriba] o [Abajo] para recorrer los números. Pulse el botón [Confirmar] para confirmar el número de su elección y para pasar al siguiente número. Repita este proceso hasta que todos los números estén configurados. Al presionar el botón [Atrás] aparecerá la opción "Confirmar cambio". Podrá seleccionar entre "Sí" y "No".

Cómo apagar el NAS

Confirme los ajustes de la función para el botón de encendido como se muestra en el siguiente gráfico. Cuando se mantiene el botón de encendido durante 1,5 segundos usted puede decidir si se debe apagar el NAS que entre en modo de suspensión. Este ajuste se puede acceder desde el ADM al seleccionar: [Configuración]→[Hardware] → [Energía] → [Configuración].

Configuración	• • • •
🧿 General	Sistema Control de energía Energía Control del ventilador Panel LCD
👮 Red	Configuración del modo EuP
Opciones regionales	EuP (ErP) son las siglas de Energy Using Product y es una disposición creada por la Unión Europea para regular el consumo de energía.
Ø Hardware	🔿 Activar 🧿 Desactivar
Notificación	- Configuración
ADM Defender	Si se produce una pérdida de energía, configure el NAS para que vuelva a su estado previo una vez se haya restablecido la energía
Administrador de certificados	C Activar Wake on LAN (WOL)
Actualización de ADM	Si se mantiene pulsado del botón de encendido durante 1,5 segundos:
Papelera de reciclaje de red	Programación de energía
N	Agregar Editar Quitar
Anorro de energia	Día Encender Apagar Reiniciar
EZ-Connect	
S Conectar manualmente	
 Ajustes de fábrica 	
- Contraction of the Contraction of the Contraction of Contractio	

2. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 1,5 segundos. Usted oirá un "beep" de la alarma del sistema. Suelte el botón de encendido y el NAS se apagará o entrará en modo de suspensión dependiendo de su configuración.

Troubleshooting

P: ¿Por qué no puedo detectar mi NAS de ASUSTOR con Control Center?

R: Si tiene problemas para detectar su NAS con Control Center de ASUSTOR, haga lo siguiente:

- 1. Compruebe la conexión de red.
- Asegúrese de que su equipo y NAS formen parte de la misma red de área local.
- Compruebe que el indicador LED de red esté encendido. Si no lo está, pruebe a conectar su cable Ethernet a otro puerto de red o utilice un cable Ethernet distinto.
- 2. Desactive cualquier firewall que se esté ejecutando en el equipo. Pruebe a buscar su NAS de nuevo con Control Center de ASUSTOR.
- 3. Si sigue sin poder detectar su NAS, conecte el NAS a su equipo con el cable de red RJ-45 suministrado y cambie la configuración IP del equipo.
- Seleccione [Inicio] > [Panel de control] > [Centro de redes y recursos compartidos]

← → · · ↑ 🔝 → Control Pane	Search Control Panel			
Adjust your computer's setti	ngs		View by: Small icons 🔻	
Administrative Tools	autoPlay	Backup and Restore (Windows 7)		
RitLocker Drive Encryption	Color Management	Credential Manager		
P Date and Time	Default Programs	🛃 Device Manager		
Devices and Printers	evices and Printers 🕒 Ease of Access Center 🄤 File Explorer Options			
File History	Flash Player (32-bit)			
• HomeGroup	A Indexing Options	🖉 Infrared		
🛃 Intel® HD Graphics	🐑 Internet Options	Keyboard		
🛊 Language	Mouse	Network and Sharing Center		
Phone and Modem	Power Options	Programs and Features		
Recovery	🔗 Region	🐯 RemoteApp and Desktop Connections		
Security and Maintenance	Sound 1	🖗 Speech Recognition		
Storage Spaces	Sync Center	🔛 System		
Taskbar and Navigation	Troubleshooting	& User Accounts		
PWindows Defender Firewall	Windows Mobility Center	🏪 Windows To Go		
Work Folders				

Haga clic en [Cambiar configuración del adaptador] en el panel izquierdo.

Network and Sharing Center			- [
$ ightarrow ~ \uparrow 5 2 2 ightarrow Control P$	anel > All Control Panel Items > Network and Sharing	Center v ඊ	Search Control Panel	٩
Control Panel Home	View your basic network information an	d set up connections		
Change adapter settings	View your active networks			
Change advanced sharing settings	網路 Public network	Access type: Internet Connections: 算乙太網路		
	Change your networking settings			
	Set up a broadband, dial-up, or VPN conne	ection; or set up a router or access point.		
	Troubleshoot problems Diagnose and repair network problems, or	get troubleshooting information.		
See also				
HomeGroup				
Infrared				
Internet Options				

✓ Haga clic con el botón derecho en [Conexión de área local] y seleccione [Propiedades].

En la ficha [Red], seleccione [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] y haga clic en [Propiedades].

Ethernet Properties
Networking
Connect using:
Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Configure
Client for Microsoft Networks File and Printer Sharing for Microsoft Networks GoS Packet Scheduler
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft LLDP Protocol Driver
Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)
Install Uninstall Properties
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.
OK Cancel

En la ficha [General], seleccione el botón de opción [Usar la siguiente dirección IP]. Introduzca 169.254.1.1 en [Dirección IP] y 255.255.0.0 en [Máscara de subred], y haga clic en [Aceptar].

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties							
General	General						
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.							
O Uptain an IP address automatical	ıy	۰.					
IP address:	169.254.1.10						
Subnet mask:	255.255.0.0						
Default gateway:							
Obtain DNS server address auton	natically Iresses:						
Preferred DNS server:							
<u>A</u> lternate DNS server:							
Validate settings upon exit Ad <u>v</u> anced							
	OK Cancel						

✓ Abra Control Center de ASUSTOR para buscar su NAS.

ACC (ASUSTOR O	Control Center)						- 🗆 X
asust	Dr						English 🗸
Scan	A Open	Conne	ct ADM Update	Service	Action		
Name	I IP I	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	Enable
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Ready	^
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Ready	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Ready	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Ready	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Ready	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Ready	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Ready	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Ready	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Ready	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Ready	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Ready	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Ready	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Ready	

4. Si los procedimientos descritos previamente no solucionan el problema, póngase en contacto con su proveedor local de ASUSTOR o con el servicio de atención al <u>cliente de ASUSTOR</u>. También puede consultar la <u>base de conocimientos</u> <u>de ASUSTOR</u>.